



SALA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - METROPOLITANA

## **Surriscaldamento Tablet Algiz 7 (Modello di colore bianco)**

Le alte temperature di questi giorni stanno creando problemi di surriscaldamento ai tablet Algiz modello 7.

Per cercare di limitare i malfunzionamenti, che si verificano prevalentemente durante l'attesa dei mezzi in pronto soccorso, gli equipaggi devono rimuovere il dispositivo dalla docking station e portarlo nei locali del pronto soccorso durante il periodo di attesa.

Questa operazione è autorizzata solo nelle giornate di caldo intenso.

In caso di spegnimento improvviso per esaurimento della batteria o per surriscaldamento, una volta accertato che la temperatura del tablet sia rientrata nella normalità, riavviarlo dalla sua docking station e attendere il recupero dell'ultimo stato trasmesso.

Non effettuare questa operazione durante le soste in sede, in stazionamento "colonnina" o sul luogo dell'intervento.